

LIMPIEZA

Acero Inoxidable

Información obtenida de Iminox | www.iminox.org.mx



Lavar

Utilice jabón suave para lavar el acero inoxidable, cuidando que el jabón no contenga alguna sustancia con base de cloro.



Enjuagar

Enjuague con agua las superficies para eliminar la suciedad.



Secar

Seque totalmente con una microfibra para evitar manchas blancas provocadas por el agua.